



B
BACHER

Im Lieferumfang enthalten ist pro Tisch ein Packstück. Der Tisch ist fertig montiert.



Bedienungshinweis:

Bei der Ausführung mit Schublade ist die Schublade mit einem push-Beschlag versehen. Die Schublade wird durch leichtes drücken entriegelt und öffnet sich dann ein Stück. Geschlossen wird die Schublade, indem sie komplett über einen leichten Widerstand etwas weiter wie die Tischplattenkante zugeschoben wird. Die Schublade fährt dann wieder ein Stück heraus, so dass diese Bündig mit der Tischplatte ist und wird dann von dem push-Beschlag gehalten.

Auf der Rückseite der Schublade befindet sich zusätzlich ein Ablagefach.

Nachjustierung Schubladevorderstück / Druckschnäpper (2)

1. Schublade öffnen
2. auf der Unterseite des Tisches in der Ausfräsung (1) vorderes Teil mit Gummipuffer (2) am Druckschnäpper nach Bedarf ein bzw. ausdrehen.



Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.